

Távnnyító programozása



Ha megvan a régi, működőképes adónk:

1. Álljunk a vevőegység mellé!
2. A régi, működő adón nyomjuk meg a rejtett gombot, ezzel aktiváltuk a vevőegység tanuló programját.
3. Az új adón nyomjuk meg azt a gombot, amelyikre szeretnénk rátanítani az adott funkciót. Kész a programozás.

Ha nincs meg a régi adónk:

1. Keressük meg a vevőegységen a program gombot. Ez minden esetben egy mikrokapcsoló.
2. Nyomjuk meg röviden (1 sec.). Ezt a műveletet általában egy felvillanó led visszajelzi felénk.
3. Az új adón nyomjuk meg a azt a gombot, amelyikre szeretnénk rátanítani az adott funkciót. Kész a programozás.