


Csuklókaros elektromechanikus, irreverzibilis hajtóműves motor a szárnyas nyitáshoz

MAXIARTK



HU INSTRUKCIÓS KÉZIKÖNYV



FIGYELEM! AZ EGYSÉG TELEPÍTÉSÉT CSAK A KÉZIKÖNYV ELOLVASÁSA UTÁN
KEZDJE MEG! A TELEPÍTÉST KIZÁRÓLAG KÉPESÍTETT, KAPUTECHNIKAI
SZAKEMBER VÉGEZHETI!

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

BIZTONSÁG

HU

Ez a kézikönyv segít a motor telepítésében. A jelen kézikönyv további része nemcsak a motor működését ismerteti, hanem azokat a biztonsági előírásokat is, amelyeket a motor teljes biztonságban történő üzemeltetéséhez be kell tartani.

Kérjük, a motor beszerelése előtt olvassa el teljesen és figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat, hogy ne sérüljön meg a készülék, és megvédje magát és harmadik személyeket a sérülésektől. Tartsa a biztonsági előírásokat úgy, hogy a készülék minden felhasználója elolvashassa azokat a készülék üzemeltetése előtt.

A megadott óvintézkedések be nem tartása esetén az ebből következő károkért felelősséget nem vállalunk.

! Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.

! A javítási munkálatok elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról.

! A készüléket csak erre felhatalmazott szerelő szerelheti szét.

! Ne tegye ki a készüléket lángnak vagy hőforrásnak, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

! Használjon megfelelő tápkábeleket.


BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A csuklókaros motor telepítésekor és használatakor a következő biztonsági előírásokat kell betartani:



FELSZERELÉS

A meghajtó beszereléséhez a következő felszerelésre van szükség:
kulcs, csavarhúzó, mérőműszer, vízmérték, fűrész, fúró, hegesztő.



GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

TARTALOMJEGYZÉK

HU

TARTALOMJEGYZÉK	2
TECHNIKAI ADATOK	3
ÁLTALÁNOS MÉRTEK	4
PANEL BEÁLLÍTÁS	5
KARBANTARTÁS ELLENŐRZÉS VÉGSŐ AJÁNLÁSOK	6

A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMELTETŐNEK SZÓL
A telepítést kizárólag szakképzett személyzet végezheti a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

TÍPUS ÉS JELLEMZŐK

HU

MAXIARTK Csuklókaros elektromechanikus, irreverzibilis fogaskerekes motor
szárnyas nyitáshoz, 230 VAC

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133


E-mail: info@tavnyito.hu

TECHNIKAI ADATOK

	MAXIARTK
TÁP	230 VAC
NÉVLEGES FELVETT TELJESÍTMÉNY	190 W
MOTOR ÁRAMFELVÉTEL	1,4 A
KONDENZÁTOR	12 μ
VÍZVÉDELEM	IP43
MAXIMUM KAPUSZÁRNY HOSSZ	3,5 M.
ÜZEMHÁNYAD	30 %
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-20°/+70°C
SÚLY	14 KG

ÁLTALÁNOS MÉRTEK

HU



A telepítés előtt célszerű figyelmesen elolvasni az utasításokat. A fent említett utasítás be nem tartása, a nem megfelelő használata vagy a helytelen csatlakoztatás veszélyeztetheti a biztonságot vagy a készülék, majd az egész rendszer helyes működését.

Nem vállalunk felelősséget az ezek figyelmen kívül hagyásából eredő rossz működésért és/vagy az ebből eredő károkért.

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.


Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

PANEL BEÁLLÍTÁS

HU



GATE Távnnyító Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

A MEGELŐZŐ VIZSGÁLATOK

A telepítés megkezdése előtt javasoljuk, hogy végezze el a következő ellenőrzéseket és műveleteket:

- 1_A kapu keretének erősnek és megfelelőnek kell lennie.
- 2_A kapu nem mutathat túl sok oldalirányú kilengést menet közben.
- 3_Rögzítse erősen a kapuszárnyakat az oszlopok zsanérjaihoz, ne legyen kilengése használat közben és akadálymentesen mozogjon.
- 4_A kapu működése érdekében be kell szerelni a nyitási és zárási ütközőket, a hatályos jogszabályok teljes betartásával. A motor felszerelése előtt ellenőrizze a telepítési méreteket stb.
- 5_Távolítsa el minden akadályt a kapuk csuklókarjainak útjából.
- 6_Vigye át a kapu túloldalára a tápkábelek (Ø25-50mm) és a külső csatlakozások (fotocella, villogó, kulcsos kapcsoló stb...) lépésálló tápcsatornáját.

KARBANTARTÁS

HU

VESZÉLY: bármilyen karbantartás esetén szüntesse meg a tápellátást.
A hajtómű-motor állandó zsírral van ellátva, és ezután nem igényel karbantartást. A rendszer megfelelő karbantartásához, ahol a hajtómű-motor van behelyezve, a következők szerint járjon el: tisztítsa meg és szabadítsa meg rendszeresen a futóművet és a kapcsolódó kerekeket a törmeléktől.

ELLENŐRZÉS

Az anyag eltávolítását a hatályos jogszabályok betartásával kell elvégezni.

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu

VÉGSŐ AJÁNLABSOK

- 1_ Végezze el a csoportosítást.
- 2_ A tápkábeleket mindig tartsa külön a bowdenes vezérlőkábelektől.
- 3_ Szerelje fel a rendszert biztonsági eszközökkel, úgy mint:
 - fotocellák
 - nyomatékkorlátozók
 - biztonsági élek

Ha a rendszer közútra néz, akkor a fent említett eszközök közül legalább kettőt kell telepíteni (három különböző modellből vagy azonos típusúak közül kell kettőt választani).

- 4_ A kioldáshoz szükséges, hogy a kapu csukott állapotban ne nyomja meg az ütközőéleket.
- 5_ Végezze el a rendszert a hatályos előírásoknak megfelelően.
- 6_ A nyomóerőt a rendszeren lévő nyomatékszabályozóval kell szabályozni.
- 7_ Feltétlenül szükséges, hogy a kapu a csuklókaros motor beépítése előtt fel legyen szerelve az ütközőkkel.
- 8_ A hatályos előírások szerint a kapu tolóereje nem haladhatja meg a 15 daN-t.
A beállítás ellenőrzéséhez használjon dinamométert.
- 9_ Minden karbantartási, javítási és szabályozási beavatkozást szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.



A gépet csak akkor szabad elindítani, ha azt a CEE 1998. június 22-i, 0037. számú szabályainak megfelelően bejelentették.