


CLARUS Távirányító család CLARUS I, CLARUS VI, CLARUS XII




1. Leírás

A CLARUS I, CLARUS VI és CLARUS XII 3 gombos adók, amelyek frekvenciája 433,92 MHz, SAW rezonátorral vezérelve, innovatív változó kódolással. Ez a kódolás több mint 18 billió billiójának kombinációját kínálja, biztosítva a biztonságot, a nem kívánt aktiválások elkerülését és a 3 gombos NYITÁS, ÁLLÍTÁS, ZÁRÁS működtetését.


Az új vezérlőegységekkel (pl. PROXIMA, HELIOS PROX) kombinálva egy teljes és könnyen telepíthető rendszert kapunk, amely javítja a kényelmet és az otthoni vezérlést.




2. Adóképernyő megjelenítése



CLARUS I képernyője



CLARUS VI képernyője



CLARUS XII képernyője

- 1 — 12 A kiválasztott átviteli csatorna jelzése. Átvitel közben a kiválasztott csatornának megfelelő led gyorsan villog, ha az akkumulátor szintje optimális. Ha a villogás lassú, az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell őket cserélni.


Csoport funkció: A 12-es csatornáról (6-os a CLARUS VI változatnál) az 1-es csatornára vagy fordítva, a csoport funkció bevezetésre került. Ezt a funkciót a különböző csatornák összes ledjének egyidejű bekapcsolása jelzi. Egy vezérlőbillentyű (UP - STOP - DOWN) megnyomásával aktiválódik a funkció, amely automatikusan a kiválasztott vezérlést 1,5 másodpercig sorban küldi az összes csatornán. Az a csatorna, amelyik éppen sugároz, magas fényerővel kapcsol be, míg a többi nagyon alacsony fényerővel villog, jelezve, hogy ezt a funkciót használja. Bármely más billentyű megnyomása leállítja az adássorozatot.

MENÜ opció


- M** Ez a funkció lehetővé teszi a memória megnyitását az adó hatósugarában lévő MINDEN olyan eszközben, ahol a kiválasztott CSATORNÁT korábban megtanulták.
- D** Ez a funkció lehetővé teszi az EGYETLEN KIVÁLASZTOTT CSATORNA törlését az adó hatósugarában lévő MINDEN olyan eszköz memóriájából, ahol a kiválasztott CSATORNÁT korábban megtanulták.
- C** Ez a funkció lehetővé teszi a távadó memóriájából MINDEN olyan készülék törlését, amely az adó hatótávolságán belül van, ahol korábban bármelyik csatornát megtanulták.
- A** Ez egy KIEGÉSZÍTŐ funkció.

3. Beállítás

- CLARUS I : a beállítási menübe az OPEN és CLOSE gombok 10 másodperces egyidejű megnyomásával lehet belépni.




Ha a kívánt opciót kiválasztotta, a STOP központi gomb megnyomásával továbbítsa a jelet.




Ebben a példában a "Memórianyítás" opció van kiválasztva. Egy jel kerül továbbításra, amely megnyitja az összes olyan eszköz memóriáját, ahol ez az adó megjegyezve van.

- CLARUS VI, CLARUS XII : a beállítási menübe a csatornaválasztó gombok 10 másodpercig történő egyidejű megnyomásával lehet belépni.



Ha a kívánt opciót kiválasztotta, a STOP központi gomb megnyomásával továbbítsa a jelet.




Ebben a példában a "Kijelölt csatorna törlése" opció van kiválasztva. Egy jel kerül továbbításra, amely törli az 1. csatornát minden olyan eszközről, ahol ez a csatorna memorizálva volt.

A Setup menüből való kilépés 5 másodperc inaktivitás után automatikusan megtörténik. CLARUS 1 adó esetében: a menüből a NYITÁS és a ZÁRÁS gombok 3 másodperces egyidejű megnyomásával lehet kilépni. CLARUS VI és XII adók esetében: a menü azonnal kilép a OPEN vagy a Close gomb megnyomásával.

4. Az akkumulátor cseréje

1. Csúsztassa le a fedelet a rajzon feltüntetett módon.
2. Helyezze be az új elemeket a + és - jelek figyelembevételével.
3. Zárja vissza a fedelet



FONTOS: A lemerült akkumulátorokat ne dobja a közönséges hulladék közé, azokat a megfelelő tárolókban és gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

5. Műszaki specifikációk

Tápegység	2 db LR03/AAA 1,5V elem
Fogyasztás	5mA adás közben
Kódok mennyisége	18 billió billiója
Csatornák száma	1 - 6 - 12
Kódolás	Változó
Frekvencia	433,92 MHz

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA - Ez a termék az automatizálás szerves részét képezi, ezért vele együtt kell ártalmatlanítani. A beszerelési műveletekhez hasonlóan a szétszerelési műveleteket a termék élettartamának végén is szakképzett személyzetnek kell elvégeznie. Ez a termék különféle típusú anyagokból áll: egyesek újrahasznosíthatók, másokat pedig ártalmatlanítani kell. Tájékozódjon az Ön területén érvényben lévő szabályozások által megkövetelt újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási rendszerekről ezen termék kategóriára vonatkozóan.



FIGYELEM! - a termék bizonyos részei olyan szennyező anyagokat vagy veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek a környezetben történő szétszóródása esetén káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Amint azt az oldalán lévő szimbólum jelzi, tilos ezt a terméket a háztartási szemétkébe dobni. Ezt követően hajtsa végre a „szelektív begyűjtést” a megsemmisítéshez, az Ön területén hatályos szabályozás által biztosított módokon, vagy egy új, egyenértékű termék vásárlása esetén adja vissza a terméket az eladónak.

FIGYELEM! - a helyi szinten érvényben lévő előírások súlyos szankciókat írhatnak elő a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén.

GARANCIA - A gyártói garancia a termékre a vásárlás napjától érvényes, és az általa az anyagok lényeges minőségének hiánya vagy a feldolgozás hiánya miatt hibásnak elismert alkatrészek ingyenes javítására vagy cseréjére korlátozódik. A garancia nem terjed ki a külső okokból, karbantartási hiányosságból, túlterhelésből, természetes kopásból, nem megfelelő típusválasztásból, összeszerelési hibából, vagy egyéb, a gyártónak fel nem róható okokból eredő sérülésekre, hibákra. A helytelenül használt termékekre nem vállalunk garanciát vagy javítást. A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a környezeti hatások miatt bekövetkező elváltozásokért vagy meghibásodásokért.

GATE Távnyitó Kft.

Cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Tel.: +36 20 979 8834

+36 1 353 3133

E-mail: info@tavnyito.hu